

## CABINA TELECONTROLLATA



### ATTENZIONE CABINA PREDISPOSTA IN TELECOMANDO

IN CASO DI ACCESSO PER MANOVRE MT O LAVORI MT/BT  
**AVISARE IL C.O.E.**

**PER EFFETTUARE MANOVRE O LAVORI MT/BT  
OPERARE COME SEGUE:**

- 1) Posizionare il selettore comando (L/T) su "L" (Locale)
- 2) Eseguire le manovre rispettando le fasi operative indicate dalla casa costruttrice (ETICHETTE APPOSTE SUGLI ORGANI DI MANOVRA)
- 3) Prima di accedere alle apparecchiature sezionare l'alimentazione (24V) ai motoriduttori operando sull'interruttore posto all'interno dell'apparato di TC (posizione OFF) o sul quadro di alimentazione
- 4) A lavori ultimati ripristinare la funzionalità e le protezioni meccaniche delle apparecchiature prima di rialimentare i motoriduttori (24V)
- 5) Riportare il selettore comando (L/T) su "T" (Telecomando) e segnalare al C.O.E. la riconsegna dell'impianto al sistema di telecontrollo

MATRICOLA	DISTANZA MASSIMA PERCEZIONE M	DIMENSIONE DEL CARTELLO MM	MATERIALE SUPPORTO E SPESSORE	PELLICOLA APPLICATA			MONOF.	BIFACC.
				NON RIF.	E.G. CL. I ^	H.I. CL. II ^		
/	/	200x300	PELLICOLA ADESIVA	X				
/	/	220x307	PELLICOLA ADESIVA	X				
/	/	200x300	ALLUMINIO 5/10		X		X	
/	/	220x307	ALLUMINIO 5/10		X		X	

## CABINA TELECONTROLLATA



### Cabina secondaria **TELECONTROLLATA**

MATRICOLA	DISTANZA MASSIMA PERCEZIONE M	DIMENSIONE DEL CARTELLO MM	MATERIALE SUPPORTO E SPESSORE	PELLICOLA APPLICATA			MONOF.	BIFACC.
				NON RIF.	E.G. CL. I ^	H.I. CL. II ^		
/	/	280x100	ALLUMINIO 5/10		X		X	
/	/	330x125	ALLUMINIO 5/10		X		X	